HI-TEC IMPLANTS

by condent

Insertionsprotokoll

1. Nach Freilegung des Knochens dringen Sie mit einem PD 2,00 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8 mm in den Knochen ein.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT in der Vorbereitung gemacht werden, um Länge und Richtung zu bewerten.
3. Verwenden Sie den FSD 2,50 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Verwenden Sie den NTD 2,80 mm Bohrer, um die Vorbereitung für das SELF THREAD 3,30 Implantat abzuschließen.
5. Bei **dichtem** Knochen sollte die Vorbereitung mit einem STD 3.20 mm Bohrer auf eine Tiefe von 3 mm erweitert werden.
6. Der STD 3.20 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das SELF THREAD 3.75 Implantat. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den Gewindeschneider S-BT für die endgültige Vorbereitung für das SELF THREAD 3.75 Implantat.
7. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das SELF THREAD 4.20 Implantat. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den Gewindeschneider G-BT für die endgültige Vorbereitung und den CSD Bohrer für die zervikale Vorbereitung für das SELF THREAD 4.20 Implantat.
8. Der WTD 4.30 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das SELF THREAD 5.00 mm Implantat. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den Gewindeschneider W-BT für die endgültige Vorbereitung für das SELF THREAD 5.00 Implantat.
9. Halten Sie die Implantathalterung fest. Entfernen Sie das festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Implantatbett ein. Verwenden Sie zur weiteren Insertion die Insertionsinstrumente LIT-S / LIT-M mit einer Ratsche oder Sechskantschraubendreher (HSD) bei Bedarf mit Adapter (RAD).
10. Lösen Sie die Verbindungsschraube mit einem 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssel (SHT) und entfernen Sie den Einbringpfosten. Sie können nun direkt mit dem Insertionsintrument (LIT-S, LIT-M, LIT-L) im Implantat die finale Insertion auf Knochenniveau durchführen.
11. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 Sechskant-Inbusschlüssels mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Gingivaformer.



TAPERED SELF THREAD™

HI-TEC IMPLANTS Vertrieb Deutschland:
condent GmbH
Owiedenfeldstraße 6
30559 Hannover
Hotline 0800 100 3 70 70
hi-tec@condent-service.de
www.hitec-implants.de

WhatsApp

HI-TEC IMPLANTS

by condent

Insertionsprotokoll

1. Nach Freilegung des Knochens dringen Sie mit einem PD 2.0 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8 mm in den Knochen ein.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT in der Vorbereitung gemacht werden, um Länge und Richtung zu bewerten.
3. Verwenden Sie den FSD 2.5 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Verwenden Sie den NTD 2.8 mm Bohrer, um die Vorbereitung für das LOGIC 3.50 Implantat im weichen Knochen abzuschließen. Bei **dichtem** Knochen sollte die Vorbereitung mit einem STD 3.2 mm Bohrer fortgesetzt und mit dem CSD Versenkbohrer bis zur ersten Markierung erweitert werden, der L-BT 3.5 Gewindeschneider kann zusätzlich verwendet werden.
5. Der STD 3.2 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 4.3 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den GTD 3.65 mm Bohrer, um die Vorbereitung abzuschließen, der L-BT 4.3 Gewindeschneider kann zusätzlich verwendet werden.
6. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 5.00 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den WTD 4.30 mm Bohrer, um die Vorbereitung abzuschließen, der L-BT 5.0 Gewindeschneider kann zusätzlich verwendet werden.
7. Der RTD 5.2 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 6.00 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den L-BT 6.0 Gewindeschneider, um die Vorbereitung abzuschließen.
8. Halten Sie die Implantathalterung fest. Lösen Sie das festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Implantatbett ein. Verwenden Sie zur weiteren Insertion die Insertionsinstrumente LIT-S / LIT-M mit einer Ratsche oder Sechskantschraubendreher (HSD) bei Bedarf mit Adapter (RAD).
9. Lösen Sie die Verbindungsschraube mit dem 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssel. Entfernen Sie den Einbringpfosten. Verwenden Sie das Insertionsinstrument (LIT-S, LIT-M, LIT-L) zur finalen Insertion. Bei der Implantatinsertion wird bei allen Durchmessern aufgrund des aggresiven Gewindes zur Aktivierung der Knochenverdichtung beim Eindrehvorgang 2 Schraubgänge vorwärts und 1/2 Schraubgang entgegengesetzt durchgeführt.
10. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 Sechskant-Inbusschlüssels, mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Gingivaformer.



LOGIC PLUS™

HI-TEC IMPLANTS Vertrieb Deutschland:
condent GmbH
Owiedenfeldstraße 6
30559 Hannover
Hotline 0800 100 3 70 70
hi-tec@condent-service.de
www.hitec-implants.de

WhatsApp