HI-TEC IMPLANTS

by condent

Insertionsprotokoll

1. Nach der Freilegung des Knochens, den Knochen mit einem PD 2.0 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8 mm durchdringen.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT in der Vorbereitung gemacht werden, um Länge und Richtung zu bewerten.
3. Verwenden Sie den FSD 2.5 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Der NTD 2.8 mm Bohrer in Kombination mit dem STD 3.2 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8-10 mm vervollständigt die Vorbereitung für das VISION™ 3.5 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung mit dem CSD Bohrer bis zur ersten Markierung des Bohrers vergrößert werden, und der V-BT 3.5 Gewindeschneider kann verwendet werden.
5. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das VISION™ 4.3 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung bis zur zweiten Markierung des CSD Bohrers vergrößert werden, und der V-BT 4.3 Gewindeschneider kann verwendet werden.
6. Der WTD 4.3 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das VISION™ 5.0 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung mit der vollen Länge des CSD Bohrers vergrößert werden, und der V-BT 5.0 Gewindeschneider kann verwendet werden.
7. Halten Sie die Implantathalterung fest. Lösen Sie das Festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Impantatbett ein. Verwenden Sie zur weiteren Insertion die Insertionsinstrumente LIT-S / LIT-M / LIT-L mit einer Ratsche.
8. Verwenden Sie den 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssel entfernen Sie den Einbringpfosten und verwenden Sie das entsprechende Insertionsinstrument je nach Durchmesser NV-LIT, RV-LIT, WV-LIT zum finalen inserieren.
9. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssels SHT mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Abheilpfosten.



VISION™

HI-TEC IMPLANTS Vertrieb Deutschland:
condent GmbH
Owiedenfeldstraße 6
30559 Hannover
Hotline 0800 100 3 70 70
hi-tec@condent-service.de
www.hitec-implants.de

WhatsApp